



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ГАСТРОНОМИИ

Изготовитель: "RGV" (ITALY)
Продавец: ООО "ТЕХНОЛОГИИ ПИТАНИЯ"

ХОТЯ ЭТОТ ДОКУМЕНТ ПОДГОТОВЛЕН С БОЛЬШОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ, СОТРУДНИКИ И
ПРОДАВЦЫ ООО "ТЕХНОЛОГИИ ПИТАНИЯ" НЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ НА СЕБЯ КАКУЮ-ЛИБО
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Вы приобрели слайсер (электрический нож для нарезания колбас, ветчин. твердых сыров), сертифицированную на соответствие требований директив ISO 9001 и нормативов безопасности Европейского сообщества (знак соответствия CE). Благодарим Вас за выбор и надеемся, что приобретенное Вами оборудование удовлетворит Вашим запросам и ожиданиям. Приглашаем Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации перед включением и использованием слайсера.

СЛАЙСЕР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НАРЕЗКИ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ, ПРОДУКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ КОСТИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ НАРЕЗКИ МЯГКИХ СЫРОВ ("GAUDA"...)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- розетка, к которой подключается слайсер должна быть заземлена
- периодически проверяйте состояние сетевого провода, вилки и розетки
- не пользуйтесь удлинителями
- вынимая вилку из розетки, не тяните за провод
- не работайте, если руки/ноги влажные/мокрые
- во избежание травм будьте осторожны при нарезании продуктов, не отвлекайтесь
- будьте особо внимательны при разборке и чистке слайсера
- при любых перестановках слайсера установите ручку регулятора толщины нарезаемого куска в позицию "0", выключите из сети и выньте вилку из розетки

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- во время чистки не погружайте слайсер в воду
- периодически производите чистку ножа и дезинфекцию его спиртом, открутив центральный винт и удалив защитный кожух (позиция 4)
- чистите как сам нож, так и ту сторону защитного кожуха, которая обращена к ножу (будьте особенно осторожны)
- все части нужно чистить мягкой тряпочкой из х/б ткани, смоченной в теплом растворе обычного слабощелочного дезтергента (pH=7-8), и затем вытереть насухо
- не используйте слайсер, если нож после многочисленных заточек уменьшился в диаметре на 10 мм или более, замените нож

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА

- возможно срабатывание тепловой защиты электродвигателя (при длительной эксплуатации, при высокой температуре окружающего воздуха)
- выключите слайсер, дайте время остыть электродвигателю

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- если каретка стала двигаться с усилием, переверните слайсер вверх дном, отключив его предварительно от сети, удалите старую смазку с направляющего стержня, вдоль которого движется каретка, и нанесите на стержень немного смазки, распределив ее по всей длине, двигая каретку вперед-назад
- если нож во время нарезки останавливается, то необходимо натянуть ремень передачи электродвигателя, для этого:
 1. переверните слайсер вверх дном, открутите винты, крепящие дно к корпусу, сделав доступным ремень передачи
 2. натяните ремень, поворачивая винт по часовой стрелке
 3. привинтите дно к корпусу слайсера

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- расположите слайсер таким образом, чтобы кнопка "вкл/выкл" была легко доступна
- включите вилку в розетку;
- установите толщину нарезаемого куска, поворачивая градуированную ручку регулятора;
- включите кнопку "вкл/выкл", дисковый нож немедленно начнет вращаться;
- поместите продукт на подвижную каретку, прижав его сверху зажимным устройством.

ДЛЯ ПОДТАЛКИВАНИЯ ПРОДУКТА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ВЕРХНЕЕ ЗАЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО, ЕСЛИ НАРЕЗАЕМЫЙ КУСОК СТАЛ НАСТОЛЬКО МАЛ, ЧТО ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРХНЕГО ЗАЖИМНОГО УСТРОЙСТВА НЕВОЗМОЖНО, ПРЕКРАТИТЕ НАРЕЗАНИЕ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ НАРЕЗАТЬ КУСОК ДО КОНЦА, ПОДТАЛКИВАЯ ЕГО РУКОЙ, - ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ

- двигая каретку с продуктом вперед-назад, нарежьте необходимое количество продукта;
- после окончания работы отключите кнопкой "вкл/выкл" слайсер от сети ;
- в целях безопасности установите градуированную ручку регулятора в позицию "0" (толщина нарезаемого куска "0").

ЗАТОЧКА НОЖА

ЗАМЕЧАНИЕ: сталь, из которой изготовлен нож, очень твердая, поэтому при регулярной эксплуатации ножа достаточно

проводить заточку 1 раз в год

- предварительно очистите нож от загрязнений как описано в разделе "ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ"
 - заточка ножа производится в течение не более 1 минуты
- если точило вмонтировано в слайсер, установите регулятором толщины нарезаемого куска на "0", ослабьте крепление точила, поднимите вверх, поверните на 180°, опустите вниз таким образом, чтобы нож оказался между точильными камнями (правое точило отжать от себя), закрепите точило, включите вращение ножа, заточите нож (заточка производится правым точилом, при необходимости поджимайте точило кнопкой, левым точилом снимается заусенец в конце точки);
- если точило неизвестно в слайсер, а поставляется в комплекте, ручкой регулятора толщины нарезаемого куска установите максимальную толщину, удалив двигущуюся вертикальную пластину (позиция 2 по паспорту) на максимальное расстояние от ножа, прикрутите точило как показано в паспорте на изделие на стр. 10, (чтобы нож оказался между точильными камнями), при этом правое точило отжать от себя, включите вращение ножа, заточите нож (заточка производится правым точилом, при необходимости поджимайте точило кнопкой, левым точилом снимается заусенец в конце точки);
 - отключите вращение ножа
 - верните точило в первоначальное положение, если оно вмонтировано, или снимите его, если оно съемное
 - протрите нож и другие части слайсера, загрязнившиеся во время заточки
 - после нескольких операций заточки необходимо щеткой почистить точильные камни

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

На Ваш слайсер распространяются гарантийные условия, указанные ниже, действующие 1 год с момента покупки. Момент покупки определяется по дате, указанной на нашей накладной. Накладная должна быть подписана и заверена печатью нашей организации. Рекомендуется хранить копию этой накладной вместе с инструкцией на изделие.

Данная инструкция и копия накладной должна быть предъявлена нашему персоналу перед проведением любых работ, связанных с установкой, ремонтом, обслуживанием слайсера. Утеря накладной, инструкции влечет за собой аннулирование гарантии.

Гарантия означает бесплатную замену любых вышедших из строя частей или компонентов слайсера, что вызвано ошибками завода-изготовителя и действиями нашей сервисной организации в период гарантийного срока. Гарантия покрывает исключительно стоимость запасных частей, работ по замене, стоимость доставки запасных частей в пределах г. Москвы.

Условия действия гарантийных обязательств, содержатся в настоящей инструкции, кроме этого дополнительно напоминаем Вам их главные положения:

- слайсер должен быть введен в эксплуатацию представителями нашей организации;
- обслуживание слайсера должно проводиться представителями нашей организации;
- слайсер должен эксплуатироваться в соответствии с указаниями настоящей инструкции

Невыполнение этих требований ведет к автоматическому аннулированию всех гарантийных обязательств. Осуществление гарантийного ремонта не продлевает гарантийный срок на замененные компоненты.

Гарантийные обязательства не покрывают стоимости:

- любых последствий неквалифицированных действий Вашего персонала в отношении слайсера вне зависимости от того, кем, как
- и при каких обстоятельствах они были совершены (это относится в равной степени к самостоятельным попыткам
- подключения/отключения, обслуживания, нарушениям указаний, содержащихся в настоящей инструкции);
- частей и компонентов слайсера, подвергшихся механическому разрушению в процессе транспортировки, перегрузки,
- эксплуатации машины;
- любых последствий воздействий третьих лиц, детей, животных на отдельные элементы конструкции слайсера, слайсера в целом
- стоимости любых работ по ремонту и обслуживанию слайсера, в отношении которых действие гарантии аннулировано
- стоимости любых частей, вышедших из строя в результате естественного износа.